

VENDAS - PRODUTOS NOVOS ORIGINAIS SALVAPÉ OPS 608 – ROBOFOOT®

Suporta até 120kg

Modelos: Cano Longo e Cano Curto

TABELA DE TAMANHOS

Código - Tamanho	Número do calçado
608-12/22 - TAMANHO PP	do 29 ao 34
608-13/23 - TAMANHO P	do 34 ao 36
608-14/24 - TAMANHO M	do 37 ao 39
608-15/25 - TAMANHO G	do 40 ao 43
608-16/26 - TAMANHO GG	do 44 ao 46



CANO LONGO



CANO CURTO

Características

- ✓ Plataforma injetada em polietileno rígido na cor cinza prata - maior resistência.
- ✓ Solado com discreta curva desenhada especialmente para facilitar a marcha.
- ✓ Confeccionado em látex antiderrapante com excelente resistência.
- ✓ Palmilha de sustentação confortável e com absorção de impacto, confeccionada em E.V.A., com 12mm de espessura.
- ✓ Suporte rígido para panturrilha, tornozelo e pé. Forro de espuma.
- ✓ Design anatômico com baixo perfil para facilitar a marcha. Base em plástico injetado.

Indicações

- Fraturas estáveis na ausência de deformidades graves.
- Luxações e entorses.
- Em substituição a goteira gessada.

Instruções de uso

1



Para facilitar a colocação esteja sentado com o joelho em 90 graus. Solte todas as tiras do produto e retire o forro de espuma.

2



Abra o forro de espuma para calcá-lo. Posicione o calcanhar no forro, acomodando o pé e a perna. Feche o forro não apertando demais e não deixando pregas ou dobras.

3



Encaixe o pé já vestido com o forro de espuma na bota. O calcanhar deve ficar apoiado na parte posterior da bota.

4



Feche em primeiro lugar a tira com fecho aderente próxima aos dedos e continue fechando as demais tiras, debaixo para cima.